

Yealink@Home Voraussetzungen und Konfiguration

Stand: Dezember 2020

Rechtliche Hinweise

© 2020 Swyx Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Marken: Swyx, SwyxIt! und SwyxON sind eingetragene Marken der Swyx Solutions GmbH.

Alle anderen Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Handelsmarken und Servicemarken sind Eigentum der entsprechenden Rechtsinhaber.

Die Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internets bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Swyx Solutions GmbH.

Die Informationen in dieser Dokumentation wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft, können aufgrund ständiger Aktualisierung und Änderungen jedoch Fehler enthalten.

Swyx Solutions GmbH übernimmt keine Verantwortung für Druck- und Schreibfehler.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt Swyx Solutions GmbH keine Haftung für die Inhalte externer Links und macht sich diese nicht zu eigen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Swyx Solutions GmbH

Emil-Figge-Str. 86 D-44227 Dortmund office@swyx.com www.swyx.com

1

Inhalt

1.1	Konzept	2
1.2	Voraussetzungen	2
1.3	AudioCodes SBC konfigurieren	
1.4	Konfiguration des Tischtelefons	4
1.5	Überprüfung	6

1 Yealink@Home

Sie können ein Yealink Tischtelefon von einem beliebigen Standort und außerhalb eines VPNetzwerks an SwyxWare anbinden.



In diesem Szenario können Sie ein Yealink Tischtelefon nur als SIP-Endgerät mit grundlegenden IP-Telefoniefunktionen verwenden.

1.1 Konzept

Ein SwyxWare Benutzer kann sein Yealink Tischtelefon zu Hause an einen DSL-Router mit Internetzugang anschließen, sich mit seinen SIP-Anmeldedaten an SwyxServer anmelden und die SwyxWare Telefoniefunktionalität verwenden.



Es wird sichergestellt, dass SIP-Nachrichten nur von registrierten Benutzern weitergeleitet werden.

DSL Gateway

Die statische, öffentliche IP-Adresse des DSL-Gateways dient den Yealink Telefonen als SIP-Registrar, SIP-Proxy und Medien-Endpunkt. Über entsprechende Portweiterleitungsregeln werden die empfangenen, verschlüsselten SIP- und RTP-Pakete an den AudioCodes Session Border Controller (SBC) weitergeleitet.

AudioCodes SBC

Der Session Border Controller von AudioCodes empfängt die verschlüsselten SIP- und RTP-Pakete, entschlüsselt diese und leitet sie an SwyxWare weiter.



Abbildung 1: Netzwerkübersicht, SwyxWare

1.2 Voraussetzungen

SwyxWare

- Installierte und konfigurierte SwyxWare Umgebung
- Auf SwyxWare ist sollte ein SIP-Trunk mit den entsprechenden öffentlichen Rufnummern eingerichtet werden, siehe https://help.swyx.com/cpe/latest.version/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/sip_connections_\$
- Den SwyxWare Benutzern sollten öffentliche Rufnummern zugeordnet werden, siehe https://help.swyx.com/cpe/latest.version/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/assign_numbers \$
- Um ein Yealink Tischtelefon als reines SIP-Endgerät aus dem Home Office zu betreiben, müssen für den jeweiligen Benutzer in der Swyx-Ware Administration SIP-Anmeldedaten konfiguriert werden, siehe

https://help.swyx.com/cpe/latest.version/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/SIP_registry_\$

AudioCodes SBC

- Lizenzierter AudioCodes Session Border Controller (1x FEU Lizenz pro Anmeldung)
- AudioCodes Firmware ab v7.20



Sie können die Ports bzw. Portbereiche ggf. verändern. Die entsprechenden Eingaben müssen Sie dann bei der Konfiguration des SBCs und der Yealink Tischtelefone berücksichtigen.

• AudioCodes SBC muss für die Verwendung mit Yealink@Home vorkonfiguriert werden, siehe AudioCodes SBC konfigurieren, Seite 3

Edge / DSL Gateway

- Statische, öffentliche IP-Adresse für das DSL-Gateway
- An dem DSL Gateway müssen die folgenden Portweiterleitungen von den öffentlichen Ports an den AC SBC eingerichtet werden:
 - SIP-Signalisierungport (TLS): 2606
 - Media Ports: z.B. 8000 8199

Yealink

- Yealink Tischtelefon (T41S, T42S, T46S, T48S)
- Yealink Tischtelefon muss auf die neueste Firmware aktualisiert werden, mindesten auf die Version 66.84.133.2

1.3 AudioCodes SBC konfigurieren

Der AudioCodes Session Border Controller wird anhand der kommentierten CLI-Datei konfiguriert.



Sie können die Ports bzw. Portbereiche ggf. verändern. Die entsprechenden Eingaben müssen Sie dann bei der Konfiguration des SBCs und der Yealink Tischtelefone berücksichtigen.

Außerdem muss bei Änderung der Ports auch das DSL Gateway entsprechend angepasst werden.

So spielen Sie die CLI-Datei mit Ihren Konfigurationsdaten auf den SBC ein

- 1 Laden Sie die ZIP-Datei von unserer Web-Seite herunter: https://www.swyx.de/ download.php?filen=Yealink at HOME M500L LAN.zip&loc=extern
- 2 Entpacken Sie die CLI-Datei in einen Ordner und öffnen die in einem Text-Editor.
- **3** Passen Sie die Konfigurationsdaten entsprechend der Kommentare an und speichern Sie Ihre Änderungen.
- 4 Öffnen Sie die Web-Oberfläche von AudioCodes.
- 5 Öffnen Sie in der oberen Menüleiste, rechts "Actions | Configuration File".



6 Unter "Load CLI Startup Script to the device" klicken Sie auf "Choose File" und wählen Sie die CLI-Datei.



Die auf dem SBC vorhandene Konfiguration wird komplett durch die Daten in der CLI-Datei überschrieben.

- 7 Klicken Sie auf "Load CLI Startup Script".
 - ✓ Ihre Konfigurationsdaten wurden auf dem Gerät übernommen. Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Der Session Border Controller kann dabei 1 bis 2 Mal neu gestartet werden.

1.4 Konfiguration des Tischtelefons

Für die Konfiguration benutzen Sie die Web-Oberfläche vom Hersteller.



Um eine ggf. bestehende Konfiguration zu löschen, führen Sie einen Factory Reset durch.

Die folgenden Einstellungen müssen Sie unter "Account | Register" vornehmen:

ealink Tase	Default password is in use. Please changel English (English)			
	Status Account Netwo	ork Dsskey Fe	atures Settings	Directory Security
Penister	Account	Account1	• 0	NOTE
Register	Register Status	Registered		Account Registration
Basic	Line Active	Enabled	• 0	Register account (s) for the IP phone.
Codec	Label	User3622	0	Server Redundancy
Advanced	Display Name	User3622	0	It is often required in VoIP development to ensure service
	Register Name	3622	0	continuity, for events where the server needs to be taken offline
	Username	3622	0	for maintenance, or for events when the connection between
	Password	•••••	0	the IP phone and the server fails
	SIP Server 1 🕜			A computer networking techniqu
	Server Host	80.153.207.2	Port 2606	Internet protocol connections
	Transport	TLS	• 0	NAT.
	Server Expires	120	0	You can configure NAT traversal
	Server Retry Counts	3	0	for this account.
	SIP Server 2 🕜			Click here to get more
	Server Host		Port 5060	product documents.
	Transport	UDP	• 🕜	
	Server Expires	3600	0	
	Server Retry Counts	3	0	
	Fashla Outhound Prove Conver	Disphlad	•	
	Enable Outbound Proxy Server	Disableu		
	Outbound Proxy Server 1		Port 5060	
	Outbound Proxy Server 2		Port 5060	
	Proxy Fallback Interval	3600		
	NAT	Disabled	• 🕜	

Bezeichnung	Erläuterung		
Line Active	Wählen Sie "Enabled", um die Leitung zu aktivie- ren.		
Label	Geben Sie unter "Label" und "Display Name"		
Display Name	jeweils den Anzeigenamen des SwyxWare Benutzers ein (Diese Angabe kann von der SwyxWare Konfiguration abweichen).		
Register Name	Geben Sie die SIP-Anmeldedaten des SwyxWare Benutzers ein, die Sie in der SwyxWare- Administration konfiguriert haben.		
Username			
Password			
Server Host	Geben Sie die öffentliche IP-Adresse und den Port des DSL Gateway.		
Transport	Wählen Sie "TLS" aus.		
Server Expires	Registrierungsintervall für SwyxServer Standardwert: 120		

• Die folgende Einstellung müssen Sie unter "Account | Advanced" vornehmen:

.				Logout English (English)
ealink 1465	Status Account Network	Dsskey Feat	ures Settings	Directory Security
Penister	Account	Account1 •	0	NOTE
register	Keep Alive Type	Default 🔹	0	DTME
Basic	Keep Alive Interval (Seconds)	30	0	It is the signal sent from the IP phone to the network, which is
Codec	RPort	Disabled •	0	generated when pressing the IP phone's keypad during a call.
Advanced	Subscription Period (Seconds)	1800	0	
	DTMF Type	SIP INFO •	0	Session Timer It allows multiple participants
	DTMF Info Type	DTMF-Relay 🔻	0	(more than three) to join a call.
	DTMF Payload Type (96~127)	101	0	VQ-RTCPXR
	Retransmission	Disabled 🔹	0	complaint with RFC 6035, sends
	Subscribe Register	Disabled 🔹	0	contained SIP PUBLISH messages to the central report collector.
	Subscribe for MWI	Enabled 🔹	0	
	MWI Subscription Period (Seconds)	3600	0	Click here to get more
	Subscribe MWI to Voice Mail	Disabled 🔹	0	produce documents.
	Voice Mail	##10	0	
	Voice Mail Display	Enabled 🔹	0	
	Caller ID Source	FROM *	0	
	Session Timer	Enabled 🔹	0	
	Session Expires (90~7200s)	90	0	
	Session Refresher	UAC •	0	
	Send user=phone	Enabled 🔻	0	
	RTP Encryption (SRTP)	Compulsory •	0	
	PTime (ms)	20 •	0	
	BLF List URI		0	
	BLF List Pickup Code		0	
	BLF List Barge in Code		0	
	BLF List Call Parked Code		0	

Yea

> Aktivieren Sie die Sprachverschlüsselung: Setzen Sie die Option "RTP Encryption (SRTP)" auf "Compulsary" (erforderlich).

• Die folgende Einstellung müssen Sie unter "Setting | Time&Date" vornehmen:

Veglink	Logout Logout Default password is in use. Please changel English (English)			
	Status Account Network	Dsskey Features Settings	Directory Security	
Preference	Time&Date		NOTE	
Time&Date	DHCP Time Manual Time	Disabled	Time and Date It displays on the idle screen of IP phones.	
Call Display	Time Zone	+1 Spain、France、Germany、Italy、Netherlan 🗸 🕜	Time Zone	
Upgrade	Daylight Saving Time	Automatic Enabled Disabled O	A time zone is a region on Earth that has a uniform standard time. It is convenient for areas in close	
Auto Provision	Location Fixed Type	Germany(Berlin) ODST by Date DST by Week	commercial or other communication to keep the same time.	
Configuration	Start Date	March V Last Week V Sunday V 02:00 V	NTP Server The IP phones synchronize the	
Dial Plan	End Date	October 🗸 Last Week 🗸 Sunday 🖌 03:00 🗸	time and date automatically from the NTP time server by default.	
Voice	Offset (minutes)	60 ?	Daylight Saving Time	
Ring	NTP by DHCP Priority Primary Server	High	advancing clocks during the summer time so that evenings have more daylight and mornings	
Tones	Secondary Server	pool.ntp.org	have less. Typically, clocks are adjusted forward one hour at the	
Softkey Layout	Update Interval (15~86400s)	1000	start of spring and backward in autumn.	
TR069	Time Format	Hour 24 🗸	Click here to get more	
Voice Monitoring	Date Format	WWW MMM DD V	product documents.	
SIP Power Saving				

Stellen Sie die korrekte Zeitzone, den Ort und die Sommerzeitregelung ein.

• Die folgende Einstellung müssen Sie unter "Security | Trusted Certificates" vornehmen:



Das Telefon muss TLS-Verbindungen ohne Zertifikatsprüfung zulassen. Setzen Sie die Option "Only Accept Trusted Certificates" auf "Disabled".

1.5 Überprüfung

Nach erfolgreicher Konfiguration können Sie den Anmeldestatus des Yealink Tischtelefons, das via Yealink@Home an SwyxWare angebunden wurde, in der SwyxWare Administration überprüfen.

Zusätzlich können die SIP Nachrichten mit Hilfe des Syslog Viewers von AudioCodes überwacht werden:

http://redirect.audiocodes.com/install/index.html