

1 Modell



2 Menüführung und Bedienung

- Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die **Menütaste** .
- Mit den **Navigationstasten** wählen Sie Menüeinträge o. ä. aus.
- Mit der **Eingabetaste** bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Um eine Aktion abzubrechen oder zur übergeordneten Menü-Ebene zurückzukehren, drücken Sie die Taste .
- Die Auswahl von Funktionen erfolgt in der Regel mit den kontextabhängigen **Funktionstasten**.

Menü

Menüpunkt	Unterpunkte / Stichworte
Kontakte	Kontakte lokal auf dem Handset bearbeiten, hinzufügen und löschen; Kurzwahl
Globales Telefonbuch	Das Telefonbuch ist mit den Kontakten Ihrer Firma synchronisiert. Siehe Aus Telefonbuch wählen , Seite 2.

Menüpunkt	Unterpunkte / Stichworte
Anrufe	Ihr Anrufprotokoll, siehe Rufjournal , Seite 3.
Verbindung	Anmeldung an SwyxWare/ der Basis
Einstellungen	Handset-Einstellungen: Zeit & Datum, Sprache, LED-Anzeige, Energiesparmodus, Sicherheit, Name des Mobilteils, Einstellungen zurücksetzen, Status, Rufannahme, Stilles Aufladen, Nicht erreichbar, Nummer unterdrücken, Weiterleitung, Bluetooth, CTI+ Mode
Audioeinstellungen	Still, Anruflautstärke, Ruftöne, Alarmlautstärke, Alarmton, Vibrationsalarm, Tastenton, Bestätigungston Reichweitewarnung, Aufladeton, Freisprechprofil, Noise reduction
Alarめinstellungen	Weckerfunktion
Funktionscodes	Funktionscodes hinzufügen, bearbeiten und löschen

Ihr Menü kann abhängig von Ihrer Firmware-Version variieren.

3 Tastenfeld sperren oder entsperren

Tastensfeld sperren

→ Halten Sie die Taste  gedrückt.

- ✓ Auf dem Display erscheint das Symbol . Die Tasten sind gesperrt.

Automatische Sperre aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Sicherheit | Autom. Tastensperre**.

2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.

- ✓ Wird während der eingestellten Zeit keine Taste betätigt, wird das Tastenfeld automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol .



Geht ein Anruf ein, wird die Tastensperre automatisch aufgehoben. Sie wird nach Beenden des Anrufs wieder aktiviert.

Tastensfeld entsperren

→ Halten Sie die Taste  gedrückt.

4 Ein zweites Gespräch führen

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Wählen Sie **Rückfr.**
 - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Geben Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners ein und bestätigen Sie mit der **Eingabetaste**.
4. Wenn der andere Teilnehmer angenommen hat können Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Funktionstaste **Makeln** wechseln.
 - ✓ Dann wird der aktuelle Anruf gehalten, der Gesprächspartner hört Wartemusik und Sie werden mit dem zuvor gehaltenen Anruf verbunden.

5 Einen Anruf übernehmen

Wenn Sie Mitglied einer Gruppe sind, für die Rufbenachrichtigungen konfiguriert sind, werden eingehende Anrufe an Gruppenmitglieder am Handset signalisiert. Sie können diese Anrufe dann übernehmen (Call Pickup).



Im CTI+ Modus steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn die Funktion nicht verfügbar ist.

1. Via Piepton und Displayanzeige wird ein Anruf signalisiert, den Sie übernehmen können.
2. Wählen Sie **Übernahme**.
 - ✓ Sie haben den Anruf übernommen.

6 Anrufe weiterleiten

Aktive Anrufe weiterleiten (mit Rückfrage)

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Wählen Sie **Übergang...**
 - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der Sie den Gesprächspartner weiterleiten möchten und bestätigen Sie mit der Taste **Eingabetaste** oder **Übergang...**
4. Wenn der Anruf angenommen wurde, wählen Sie **Übergang...**
 - ✓ Das aktive Gespräch wird mit dem vorherigen Gespräch verbunden. Auf Ihrem Telefon erscheint wieder die Startansicht.

Aktive Anrufe übergeben (ohne Rückfrage)

1. Sie führen bereits ein Gespräch.

2. Wählen Sie **Übergang...**

- ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.

3. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie das Gespräch übergeben möchten, wählen Sie **Übergang...** und anschließend **Auflegen**.

- ✓ Sobald der Anruf angenommen wird, haben Sie den Anruf übergeben. Auf Ihrem Telefon erscheint wieder die Startansicht. Auch wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, wird die vorherige Verbindung mit Ihnen getrennt.

7 Aus Telefonbuch wählen

Ihnen stehen zwei Telefonbücher zur Verfügung:

- **Kontakte:** Ihr lokales Telefonbuch, in dem nur Kontakte auf dem Gerät gespeichert und nicht synchronisiert werden.
- **Das Globale Telefonbuch:** ist mit SwyxWare synchronisiert. Hier finden Sie alle global eingespeicherten Kontakte Ihres Unternehmens.



1. Drücken Sie die Funktionstaste .
 - ✓ Das Globale Telefonbuch öffnet sich.
2. Um nach einem Eintrag zu suchen bzw. zu filtern wählen Sie **Suchen** und geben Sie via Eingabetasten einen Namen ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Suchen**.
4. Navigieren Sie in der Liste mithilfe der Navigationstasten zu dem gewünschten Eintrag und bestätigen Sie mit **Anrufen**.
 - ✓ Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

8 Voicebox abhören

Wenn neue Voicemailen für Sie verfügbar sind, erscheint im Display das Symbol .

1. Halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis der Anruf zur Voicebox startet.
2. Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.



Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Für weitere Informationen siehe help.swyx.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/help/chap_voicemail.12.10.html# oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

9 Funktionstasten im CTI-Modus verwenden

Konferenzen, Zweitgespräche und Teilnehmer im CTI-Modus verbinden:
Wenn Sie den CTI-Modus im Menü unter **Einstellungen | CTI+ Mode** eingeschaltet haben, können Sie folgende Funktionen ohne Funktionscodes mithilfe der Funktionstasten verwenden:

Funktion	Funktionstaste
Konferenz einleiten, z. B. wenn Sie mit zwei Teilnehmern (einer wird gehalten) verbunden sind.	Konfer.
Zweites Gespräch führen (Halten, Makeln, Verbinden)	Rückfr.
Teilnehmer verbinden	Übergabe

- Die Funktion „Gespräche ohne Rückfrage übergeben“ können Sie im CTI-Modus nur mithilfe des Funktionscodes ***9nnn#** verwenden.
Siehe auch die SwyxIt! Dokumentation für CTI+ help.enreach.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/help/Appendix_FeatureCodes.html.

10 Statusinformation festlegen

Sie können Ihren Präsenzstatus mit dem Telefon auf **Nicht stören** (DND) festlegen. Der Status ist mit SwyxWare synchronisiert (SwyxIt!, Mobile Clients, alle Telefone).

- Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Nicht erreichbar | Aktiviert**.
✓ Ihr Präsenzstatus wird auf „Nicht stören“ festgelegt. Es werden dann keine Anrufe mehr zu Ihnen durchgestellt.
- Um Ihren Präsenzstatus wieder auf „Erreichbar“ zu setzen, wählen Sie im Menü **Einstellungen | Nicht erreichbar | Deaktiviert**.

11 Rufumleitung einrichten

Ihre Rufumleitungseinstellungen sind mit SwyxWare synchronisiert.

- Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen | Weiterleitung**.
- Wählen Sie aus, ob sie eine **Direkte Weiterleitung**, eine **Weiterleitung bei Nichtmelden** (verzögert) oder eine **Weiterleitung bei Besetzt** festlegen möchten.

- Wählen Sie mit den Funktionstasten **ein** bzw. **aus**, um die ausgewählte Weiterleitung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
✓ Die Weiterleitung wird aktiviert bzw. deaktiviert.
- Wählen Sie **Weiterleiten zu**, um eine Rufnummer anzugeben, zu der eingehende Anrufe weitergeleitet werden.
Um zur **Voicemail** weiterzuleiten, geben Sie **##10** ein.
- Bestätigen Sie mit der **Funktionstaste OK**.

12 Rufjournal

- Drücken Sie die Funktionstaste  oder die Taste .
✓ Es öffnet sich eine Liste der ausgegangenen, entgangenen und angenommenen Anrufe.

Typ	Symbol
Angenommener Anruf	
Ausgegangener Ruf	
Entgangener Ruf	

- Um einen Anruf zu starten, wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die gewünschte Rufnummer bzw. den Namen aus und wählen Sie **Anrufen**.

13 Tipps & Tricks

Akustische Rufsignalisierung ein- oder ausschalten

- Um akustische Rufsignale dauerhaft zu deaktivieren, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
✓ Ein Anruf wird dann nur noch still auf dem Display signalisiert.
- Um die akustische Rufsignalisierung wieder einzuschalten, halten Sie die Taste  erneut gedrückt.
- Um einen eingehenden Anruf stummzuschalten, wählen Sie **Still**.
✓ Der eingehende Anruf wird nur noch stumm auf dem Display signalisiert. Bei dem nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder.

→ Um akustische Rufsignale nur während des Aufladens zu deaktivieren, wählen Sie im Menü **Einstellungen | Stilles Aufladen | Still** und bestätigen Sie mit der **Eingabetaste**.

Abmelden beim Laden

1. Wählen Sie im Menü **Verbindung | SIP-Status | Abm. beim Laden** und drücken Sie die Funktionstaste **Ein**.
 - ✓ Es werden dann nur noch Anrufe zu Ihnen durchgestellt, wenn sich Ihr Telefon nicht in der Ladestation befindet.
2. Um die Einstellung in SwyxIt! etwa für die Statusanzeige (nur angemeldet Status) zu übernehmen, deaktivieren Sie im SwyxIt! Menü **Einstellungen | Benutzerprofil... | Endgeräte** die Option **Standardeinstellungen des Servers verwenden** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIP Endgerät**.